

## Instrukcja mycia i konserwacji metalowej szczotki do WC

Metoda czyszczenia	Mieszanina ( dozowanie )	Przebieg procesu
Mycie bieżące codzienne	<b>MERIDA NANO SANITIN PLUS (NML102)</b> 15 ml / 0,5 l wody	Do miski sedesowej nanieść preparat a następnie wyciągnąć szczotkę z pojemnika i włożyć do roztworu w misce sedesowej pozostawiając na ok. 5 minut. Opróżnić i wymyć zbiornik w obudowie szczotki. Umyć obudowę wewnątrz i z zewnątrz.
	<b>MERIDA B&amp;H ŁAZIENKI (M540)</b> Mieszanina gotowa do użycia	
Mycie gruntowne, okresowe	<b>MERIDA SANITIN GEL PLUS (NML105)</b> Mieszanina gotowe do użycia.	Gotowy roztwór nanieść na mocne zabrudzenia, przeszorować delikatną gąbką <b>Czystą powierzchnię zneutralizować wodą i przetrzeć do sucha.</b>
Konserwacja (Min. raz na miesiąc)	<b>NIRAL GARD (NG10)</b> lub <b>MERIDA B&amp;H STAL (M560)</b> Mieszaniny gotowe do użycia.	Na suchą powierzchnię delikatnej ściereczki lub ręcznika papierowego nanieść mieszaninę i przetrzeć dokładnie całą powierzchnię urządzenia. Nadmiar mieszaniny usunąć

**Uwaga**

**Do mycia nie należy stosować mieszanin na bazie kwasu azotowego, fosforowego, solnego i siarkowego oraz wszystkich substancji zawierających chlorki, bromki, jodki oraz wybielaczy, a także produktów w postaci mlecza, proszków lub past do szorowania oraz agresywnych gąbek np. do mycia naczyń**

Stosowanie podanych powyżej substancji spowoduje trwałe uszkodzenie czyszczonych urządzeń i wyklucza jakąkolwiek możliwość reklamacji.